

1. Plaatsing van het apparaat

Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom het apparaat is voor ventilatie. Gebruik het apparaat alleen binnenshuis of op een droge locatie.

2. Aansluiten

Sluit het apparaat aan op een 230V stopcontact met randaarde. Controleer of het stopcontact geschikt is voor het vermogen van het apparaat (750W).

3. Voorbereiding

Vul de bain-marie met water tot het aangegeven niveau. Plaats vervolgens de GN-bakken of inzetbakken in het apparaat. Vul deze met het voedsel dat warm gehouden moet worden.

4. In gebruik nemen

Zet het apparaat aan met de bedieningsknop en stel de gewenste temperatuur in. Het water zal langzaam opwarmen en het voedsel gelijkmatig warm houden.

5. Tijdens gebruik

Controleer regelmatig het waterniveau en vul indien nodig bij om droogkoken te voorkomen. Roer gerechten af en toe door voor een gelijkmatige temperatuur.

6. Uitschakelen

Na gebruik zet je de thermostaat uit en trek je de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat eerst afkoelen voordat je het water verwijdt.

7. Reiniging

Maak het apparaat schoon met een zachte doek en mild reinigingsmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponsen om beschadiging van het RVS te voorkomen.