

In gebruik nemen

- Zorg ervoor dat de chocolademelk dispenser uit staat
- Til het klepje aan de zijkant op om (zie pijl)



- Giet hier langzaam water in tot aan het streepje -max-
- Til de zwarte deksel op en giet hier de koude chocolademelk in.

Nooit voorbij het streepje -max- vullen met chocolademelk

- Plaats de zwarte deksel terug op het apparaat
- Druk op de grote knop aan de linkerkant om het apparaat aan te zetten
- Met de thermostaat is de gewenste temperatuur in te stellen

Schoonmaak

- Verwijder de overgebleven chocolademelk door gebruik van het tapkraantje
- Til de zwarte deksel op en vul het apparaat met water
- Zet de thermostaat op 50°C
- Zet het apparaat 15 tot 20 minuten met het water
- Laat het water er weer uitlopen via het tapkraantje