



Salamander grill

Gebruiksaanwijzing

1. Aansluiten

1. Plaats de salamander grill op een stabiele, hittebestendige ondergrond of monteer hem aan de muur.
2. Steek de 230V stekker in een geschikt stopcontact ($\pm 13A$).
3. Zorg voor voldoende ventilatie rondom het apparaat.

2. Voorverwarmen

1. Zet de temperatuurknop aan.
2. Laat de grill 5–10 minuten voorverwarmen tot de elementen heet zijn.
3. Plaats het rooster op de gewenste hoogte

3. Grillen

1. Leg het product (bijv. toast, vlees of vis) op het rooster of in een schaal.
2. Plaats het rooster onder de grill.
3. Controleer regelmatig en draai het product indien nodig.

Voorbeelden:

- Toast → 1–2 minuten
- Kaas gratineren → 2–3 minuten
- Vlees grillen → 3–6 minuten

4. Schoonmaken

1. Stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat volledig afkoelen.
3. Verwijder de kruimellade en maak deze schoon.
4. Reinig de binnenkant met een vochtige doek.

⚠ Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of veel water.

5. Veiligheid

- De grill kan zeer heet worden.
- Gebruik indien nodig hittebestendige handschoenen.
- Plaats geen brandbare materialen boven of naast de grill.