

1. Voorbereiding

1. Plaats de bakplaat op een stabiele, hittebestendige ondergrond.
2. Zorg voor voldoende ventilatie rondom het apparaat.
3. Sluit de stekker aan op een 230V stopcontact (minimaal 13A).
4. Controleer of de vetopvangbak correct geplaatst is.

2. Inschakelen

1. Draai de temperatuurknop naar de gewenste stand.
2. Het controlelampje gaat branden wanneer het apparaat opwarmt.
3. Laat de bakplaat 5–10 minuten voorverwarmen voordat je begint met bakken.

3. Gebruik

- Gebruik een kleine hoeveelheid olie of vet op de bakplaat.
- Plaats het voedsel (bijv. burgers, eieren of groenten) op de hete plaat.
- Pas de temperatuur aan indien nodig voor het gewenste bakresultaat.
- Verwijder overtollig vet regelmatig naar de vetopvangbak.

4. Uitschakelen

1. Draai de temperatuurknop naar 0 / uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Laat de bakplaat volledig afkoelen voordat je deze schoonmaakt.

5. Schoonmaken

1. Verwijder etensresten met een spatel of schraper.
2. Reinig de plaat met warm water en een mild reinigingsmiddel.
3. Leeg en reinig de vetopvangbak.
4. Droog het apparaat goed af voordat je het opnieuw gebruikt.

⚠ Let op:

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of staalwol.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Alleen geschikt voor professioneel gebruik.