

1. Voorbereiding

1. Plaats de grill op een stabiele, hittebestendige ondergrond.
2. Zorg voor voldoende ventilatie rondom het apparaat.
3. Controleer of de vetopvanglade correct geplaatst is.
4. Sluit de grill aan op een geschikt 230V stopcontact (vermogen: 4.500w).

2. Inschakelen

1. Draai de thermostaatknoppen naar de gewenste temperatuur.
2. Het controlelampje geeft aan dat de grill aan het opwarmen is.
3. Laat de grill 5–10 minuten voorverwarmen.

3. Gebruik

- Leg het voedsel op de onderplaat.
- Sluit voorzichtig de bovenplaat op het product.
- Stel indien nodig een andere temperatuur in.
- Controleer regelmatig het bakproces om verbranding te voorkomen.

4. Uitschakelen

1. Draai de thermostaatknoppen naar 0 / uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je het schoonmaakt.

5. Schoonmaken

1. Verwijder voedselresten met een grillschraper of spatel.
2. Reinig de platen met warm water en een mild reinigingsmiddel.
3. Leeg en reinig de vetopvanglade.
4. Droog alle onderdelen goed voordat je het apparaat opnieuw gebruikt.

⚠ Let op

- De grillplaten worden zeer heet tijdens gebruik.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.