



BBQ Hendi Grill-Master Maxi

Gebruiksaanwijzing

In gebruik nemen

1. Controleer of de gaskraan dicht staat.
2. Sluit de gasfles correct aan.
3. Open de gaskraan langzaam.
4. Druk op de ontstekingsknop en houd deze kort ingedrukt.
5. Stel de gewenste temperatuur in met de draaiknop.

Grillen

- Laat de grill eerst enkele minuten voorverwarmen.
- Vet het rooster of de bakplaat licht in om plakken te voorkomen.
- Leg het product op de grill.
- Draai het product regelmatig voor een gelijkmatige garing.
- Voorkom vetophoping om vlamvorming te beperken.

Tijdens gebruik

- Houd altijd toezicht op het apparaat.
- Pas de temperatuur aan indien nodig.
- Gebruik geschikte grilltools (tang/spatel).

Na gebruik

1. Draai de gaskraan dicht.
2. Zet de regelknop op "uit".
3. Laat het apparaat volledig afkoelen.
4. Verwijder etensresten met een borstel of schraper.
5. Reinig het rooster en/of bakplaat met warm water en mild reinigingsmiddel.
6. Neem de buitenkant af met een vochtige doek.

Veiligheid

- Alleen buiten of in goed geventileerde ruimtes gebruiken.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd aanstaan.
- Controleer regelmatig op gaslekkage.
- Houd brandbare materialen op afstand.
- Gebruik alleen geschikte gasflessen (propan/butaan).

