


Handleiding snacktafel




Leg de tafel met de bovenkant naar beneden op de grond. Zet vervolgens de vier poten met het ijzeren deel in de hoeken en draai vanaf de binnenkant per poot 2 vleugelmoeren erin. Pak vervolgens met twee personen de tafel op en draai deze om.




Neem het zeil van de luifel en leg deze over de tafel heen met de klittenbandbevestiging in het midden. Maak deze vervolgens open en leg hier de tussenligger van de buffetluifel in. Sla vervolgens het zeil met klittenband weer dicht.



Schuif de losse zijliggers van de buffetluifel in het zeil. Schuif vervolgens de zijstaanders naar beneden en bevestig deze met de pin. Aan de zijkant worden vervolgens de zijliggers in de zijstaanders bevestigd. Trek vervolgens het zeil om de hoeken heen.




Bevestig de klem in het midden aan de korte kant van de tafel, met de buis naar boven. Draai met tweeën de gemonteerde luifel om en plaats deze in de buizen van de klemmen.



Pak de meegeleverde tafelrok en bevestig aan de voor- en zijkanten om de 30 centimeter een stuk klittenband van 3 a 4 centimeter. Vervolgens hieraan de rok bevestigen.

Indeling apparatuur fritestafel



Apparatuur van links naar rechts, voren naar achter:

- 1 2 x ¼ gn bak met 2 serveertangen ten behoeve van snacks
- 2 3 x 1/3 gn bak met sausdispencer ten behoeve van mayonaise, curry en mosterd
- 3 1 x gn bak met vergiet, zoutpot en schuimspan ten behoeve van friet.
- 4 Uitgifteverwarmer met daaronder 2 etagères voor frietzakken
- 5 Dubbele frituurpan 2 x 8 liter