

Chocolade dispenser

Gebruiksaanwijzing

- Zorg ervoor dat de chocolade dispenser uit staat
- Til het klepje aan de zijkant op (zie pijl)
- Giet hier langzaam water in tot aan het streepje *-max-*
- Til de zwarte deksel op en giet hier de koude chocolademelk in
Nooit voorbij het streepje *-max-* vullen met chocolademelk
- Plaats de zwarte deksel terug op het apparaat
- Druk op de grote knop aan de linkerkant om het apparaat aan te zetten
- Met de thermostaat is de gewenste temperatuur in te stellen



Schoonmaak

- Verwijder de overgebleven chocolademelk door gebruik van het tapkraantje
- Til de zwarte deksel op en vul het apparaat met water
- Zet de thermostaat op 50°C
- Zet het apparaat 15 tot 20 minuten met het water
- Laat het water er weer uitlopen via het tapkraantje